



วิธีการติดตั้ง Modem Bipac 7001 สำหรับ Internet ADSL

1. ก่อนที่ท่านจะติดตั้ง Modem Bipac7001 (Internet ADSL) ของสามารถนั้น สายโทรศัพท์ที่บ้านท่านจะเชื่อมระหว่าง ช่องรับโทรศัพท์กับเครื่องโทรศัพท์
2. ให้ท่านดึงสายโทรศัพท์ออกจากช่องรับสายโทรศัพท์
3. นำสายโทรศัพท์ในกล่อง Modem Bipac 7001 มาเชื่อมต่อ ระหว่าง ช่องรับโทรศัพท์ กับ ช่อง Line ของ ตัว Splitter (หมายเลข 2)
4. นำสายโทรศัพท์ที่ติดอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ของท่าน ต่อกับช่อง Phone ของตัว Splitter (หมายเลข 3)
5. นำสายโทรศัพท์อีกเส้นที่อยู่ในกล่อง Modem Bipac 7001 มาเชื่อมระหว่าง ช่อง Modem ของตัว Splitter กับ ช่อง Line ของ Modem Bipac7001 (หมายเลข 4)
6. นำสาย USB ที่อยู่ในกล่อง Modem Bipac7001 ซึ่งมีหัว USB 2 ชนิด คือ USB type A (หัวแบนกว้าง) และ USB type B (หัวเล็ก)
7. เชื่อม USB type B เข้ากับ ช่อง USB ของ Modem Bipac7001 (หมายเลข 5)
8. เชื่อม USB type A เข้ากับช่อง USB ของ เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (หมายเลข 5)
9. ตรวจสอบสายทุกเส้นอีกครั้ง สิ้นสุดการติดตั้ง Modem bipac7001(Internet ADSL)